

Nastavení hodin se zvuky:

1. nastavení hodin na aktuální čas
2. nastavení hodin na ptačí zpěv (velkou ručičku hodin posuňte o 5 minut po celé hodině a následně stiskněte tlačítko vedle reproduktoru. Měli byste slyšet ptačí zpěv.)
3. mezi 22hod a 5hod hodiny zvuky nevydávají a to kvůli nenarušení nočního klidu - při nastavování hodin tedy v případě neohlášení ptačího zpěvu, bude potřeba stisknout tlačítko 2x.
4. v případě změny času na zimní/letní čas, je zapotřebí vždy nastavovat/posouvat hodiny směrem dopředu, aby se zamezilo prohození pořadí ptačího zpěvu. (Tzn.: Přejchod z letního času na zimní - hodiny je třeba posunout o 23 hodin. Přejchod ze zimního času na letní - hodiny je třeba posunout o 1 hodinu)

A POZOR!

VYBÍRAT MŮŽETE I ZE ZVUKŮ KOČIČÍCH,
PSÍCH NEBO FARMÁŘSKÝCH ZVÍŘÁTEK!

